





ASSEMBLING INSTRUCTION

STAGE 03 組裝駕駛艙




STEP 01

將 3-F 壓入 3-G。
Push 3-F into 3-G.




STEP 02


零件安裝完成後應呈現如圖所示狀態。
The parts should look like this once in place.



STEP 03

將 3-G 插入 3-P。使用 2 顆 BP 螺絲固定。
Push 3-G into 3-P. Screw the parts together using 2x BP.






STEP 04

依照圖示，將 3-A 與 3-B 分別對應至 3-H 與 3-J。
Pair parts 3-A and 3-B with 3-H and 3-J using the image.




STEP 05

將 3-A 黏貼至 3-H，並將 3-B 黏貼至 3-J。
Glue 3-A into 3-H and 3-B into 3-J.




STEP 06

將 3-H 與 3-J 黏貼至 3-P。
Glue 3-H and 3-J into 3-P.



STEP 07

將 3-L 黏貼至 3-P。將 3-M 黏貼至 3-P。
Repeat on the opposite side.



STEP 08

將 3-N 黏貼至 3-P。
Glue 3-N into 3-P.



STEP 09

將 3-K 黏貼至 3-P。
Glue 3-K into 3-P.



STEP 10


將 3-D 黏貼至 3-P。
Glue 3-D into 3-P.



STEP 11

依照圖示將 3-C 對準 3-P。
Align 3-C with 3-P as shown.

組裝說明 ASSEMBLING INSTRUCTION



STEP 12

將 3-C 壓入 3-P，接著依照圖示將 3-E 黏貼至 3-P。

Push 3-C onto 3-P, then glue 3-E onto 3-P as shown.



建議也可以等收到第5期，5U零件裝好後再將3E黏至3P



STEP 13

將副駕駛座椅組件(第2期STEP 16零件)放入 3-P。
請小心操作，避免損壞任何零件。

Place the co-pilot seat (stage 02, step 16) into 3-P.
Take care not to damage any parts.



STEP 14

使用 1 顆 AM 螺絲固定
Screw the parts together using 1x AM.

STAGE COMPLETE

