

組裝


□ 轉子引擎



影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>




本期附屬零件

7A



7B




7C



7D



7E



7F



※組裝指南中的照片，可能與實際提供的零件及規格略有不同，敬請見諒。

7A 前轉子外殼

7B 前殼體




7C 轉子1

7D 轉子2

7E 拉緊螺栓 (2顆)

7F 拉緊螺栓螺帽 (2顆)


組裝轉子引擎




STEP BY STEP




準備**6B**中間殼體，並確認○標示位置有「4」刻印。



將**6B**「4」刻印朝向背面，並讓**6A** 偏心軸穿過中央孔位後，與**3G**對齊。




6B 安裝完成。此時零件尚未完全固定，請注意避免移位。



將步驟**1**中組裝完成的轉子中央孔位套入**6A**。安裝時請使中央具有鋸齒細節的一側朝外。




準備**7A**前轉子外殼，並確認○標示位置有「3」刻印。




將**7A** 使「3」刻印朝向背面，並與**6B** 嵌合，安裝時請注意零件方向。

13




7A 安裝完成。此時零件尚未完全固定，請注意避免移位。

14




準備**7B** 前殼體，並確認○標示位置有「2」刻印。

15




將**7B**使「2」刻印朝向背面，並讓**6A**穿過中央孔位後與**7A**嵌合。由於**6A**會突出，接下來請以手持**7A**的方式進行組裝。

16




7B 安裝完成。此時零件尚未完全固定，請注意避免移位。

17




在進行步驟3至16所組裝的引擎零件時，請注意避免零件移位，並將**7E**拉緊螺栓緩慢插入○標示的孔位中。

18




完全插入後，再將另一支**7E** 緩慢插入另一個○標示的孔位中。

19




一邊固定**7E** 避免脫落，一邊將零件翻面。保持插入**7E** 的一側朝下，將**7F** 拉緊螺栓螺帽順時針旋入突出螺栓的前端進行安裝。此步驟只需將螺帽固定在螺栓前端即可。

20



將**7E** 稍微向外拉出，並**7F** 嵌入○上**4F** 標示的六角形凹槽中。一邊用手指輕壓固定。**7F**，一邊順時針旋轉**7E** 將**7F** 鎖緊固定。

21




與步驟 [19]~[20] 相同，將另一支 **7E** 的前端也安裝**7F**。

22



最後使用第6期提供的六角扳手，將2支**7E** 一併鎖緊。請避免過度用力，鎖至整體零件不鬆動即可。

本期完成



本期除了完成轉子的組裝外，也進行了引擎的組裝。與目前已提供的其他零件相比，可以看出引擎本體相當小巧。即使體積精巧，卻能發揮不輸大排氣量引擎的強大動力，這正是轉子引擎魅力所在之一。